



LUUPPI 10X

KÄYTTÖOHJE LADATTAVA LED LUUPPI

Mittaaminen

Luupissa on 10 x suurennos ja käsin säädettävä tarkennustoiminto. Mitta-asteikko on 0,1mm. Tarkennus tehdään okulaariosan (luupin yläosan) kiekkoa kiertämällä. Luupissa on sisäänrakennetut led lamput (6kpl), joten mittaamisessa ei tarvitse käyttää erillistä valonlähdettä. Valon saa päälle ja pois mustasta kytkimestä luupin kyljessä.

Säilytys

Säilytä luuppi omassa säilytyskotelossa. Luuppi voi vaurioitua, jos se altistuu koville iskuille. Kohteile mittalaitetta kuten optista välinettä kuuluu - älä pudota. Käyttölämpötilaa ei ole määritelty, mutta pakkaselle altistaminen voi huonontaa sisäänrakennetun akun toimintaa ja lyhentää akun ja luupin käyttöikää. Luuppi huurtuu helposti, jos sitä säilyttää esim. kylmässä autossa. Huurtumisen ehkäisemiseksi luupin tulee antaa lämmitä huoneen lämpöön ennen käyttöä.

Lataaminen

Lataaminen tapahtuu luupin mukana tulevalla kaapelilla. Latausportti sijaitsee luupin kyljessä. Käytä lataamiseen luupin mukana tulevaa kaapelia tai toista USB-A - USB-C latauskaapelia. Ota virta kaapeliin laturin, tietokoneen tai muun laitteen USB-A portista.

Huom! Lataus ei toimi USB-C - USB-C kaapelilla, kaapelin tulee olla USB A - USB-C.

Kytkeytyäsi virtalähteeseen liitetyn latausjohdon luuppiin, LED renkaaseen syttyy punainen merkkivalo. Merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun lataus on valmis.

