



HYPERPLUG®

TORUDE PVC-SURVESTUSPALLID

TUTVUSTUSLEHT

SUURUS	TORU MIN-MAX LÄBIMÕÖT	TÖÖTEMPERatuur	MAXIMAALNE TÄITERÕHK	PIKAAJALINE MAKSIMAALNE HOIDERÕHK
45	45 → 60mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1,5 Bar
60	60 → 80mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
75	70 → 105mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
100	96 → 125mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
150	150 → 200mm	-10...+60 °C	1 Bar	0,3-0,5 Bar

lga suuruse detailsed tooteandmed veebilehel: painetec.com

Torude survestuspalli kasutusotstarve

HyperPlug® õhuga täidetav PVC-survestuspall on äravooluavade ja torude ajutiseks sulgemiseks hooldustööde ajaks. Sarjas on survestuspallid torudele, mille sisemine läbimõõt on 45–200 mm. Täitmisvooliku pikkus on kõikidel pallidel 1650 mm.

Kasutusobjektid

- Kanalisatsiooni remont, lekete vältimine
- Kanalisatsioonitorude ajutine sulgemine kaitseks gaaside (haisu) eest
- Kanalisatsioonitorude lekkekoha otsimine
- Torude tihendamine / survetestide tegemine
- Katuste, restkaevude ja sadeveetorude veerõhu kontrollimine
- Ventilatsioonikanalite kiire sulgemine
- Prügi ja võõrkehade torudesse pääsu takistamine

Täitmine ja venivus

Palli venivus langeb madalatel temperatuuridel. Soovituslik töötemperatuur on +20°C. Survestuspalli tuleks täita käsipumbaga. Pallil on Schraderi „autorehvi“ ventiil, palli tuleb täita aeglaselt. Ära ületa lubatud maksimaalset täitmise rõhku. Kui täidada palli kompressoriga, on soovitatav kasutada rõhupiirajat. Täitmisseadmel/pumbal peab alati olema rõhumõõtur.

Survestuspalli paigutamine torusse

Veendu, et torus ei ole teravaid pindu. Survestuspall võib lõhkeda, kui see puutub täitmisel nt vastu katkist toru. Pall tuleks valida nii, et torusse paigutatakse võimalikult suur pall, sest siis on nakkepind suurem ja pall kinnitub parema hõõrdega vastu toru. Suuremat survestuspalli kasutades saab ka täiterõhk väiksemaks jääda. Väiksema tööõhu korral on korgi vastupidavus nt vastu teravat eset sattudes parem.

